

Marantz Anleitung: **Aufnahme**

1. Gerät einschalten - Auf der rechten Seite des Gerätes „POWER“ **(1)** kurz zur Seite schieben, vorher Tastensperre „KEY LOCK“ **(2)** ausschalten (nach links schieben).



2. Aufnahme starten - Auf der Vorderseite „REC“ **(3)** drücken. Die Aufnahme läuft nun. Durch den Ausschlag der LEDs unten auf der Vorderseite wird das Eingangssignal bestätigt.



3. Aufnahme pausieren – Durch „REC PAUSE“ **(2)** wird die Aufnahme pausiert, die „REC“ **(3)** Taste beginnt rot zu blinken. Drückt man diese wird die Aufnahme fortgesetzt.

4. Aufnahme beenden – Durch „STOP“ **(1)** wird die Aufnahme beendet und abgespeichert. Drückt man nun erneut „REC“ **(3)** startet eine neue Aufnahme.